

◎ リモコンのキー(上段)に対応するキー定義(下段)

DVD電源(1422東芝)				チューナ電源(1521日立)				テレビ電源(8941ナナオ)			
Q											
入力切換	消音	放送切換		入力切換	消音	放送切換	3桁入力	入力切換	消音	放送切換	3桁入力
Enter	X	Esc		Enter	X	Y	Z	Enter	X	Esc	Space
1	2	3	選局△	1	2	3	選局△	1	2	3	選局△
1	2	3	←	A	B	C	D	No.001	No.002	No.003	PgUp
4	5	6	選局▽	4	5	6	選局▽	4	5	6	選局▽
4	5	6	→	E	F	G	H	No.004	No.005	No.006	PgDn
7	8	9	音量+	7	8	9	音量+	7	8	9	音量+
7	8	9	Del	I	J	K	Del	No.007	No.008	No.009	Del
	11	12	音量-	10	11	12	音量-	10	11	12	音量-
	0	Ctrl C	BS	U	M	N	BS	No.010	No.011	No.012	BS
メニュー	△		番組表	メニュー	△		番組表	メニュー	△		番組表
F4	Shift ↑	Tab		O	↑		P	選択&実行	マウス上		右ボタン
◀	決定		▶	◀	決定		▶	◀	決定		▶
Shift ←	Space		Shift →	←	Space		→	マウス左	左ボタン		マウス右
リンク	▽		戻る		▽		戻る		▽		戻る
Ctrl End	Shift ↓	Caps On			↓		W		マウス下		中央ボタン
青	赤	緑	黄	青	赤	緑	黄	青	赤	緑	黄
No.017	No.018	No.019	No.020	R	S	T	V	No.013	No.014	No.015	No.016
	データ				データ				データ		
	Caps Off				L				漢字		

- 押し続けるとリピートするキー。
- 押したときに1回だけ信号が出るキーです。
- テレビモードのときと同じ信号が出るキーです。
- 押しても反応しない場合、もう一度押します。
- ダウンロード直後のデータ ファイルでは、まだ未定義のキーです。

- ・ このリモコンには「テレビ」、「チューナー」、「DVD」の3モードがあります。モードの切替は各電源キーを押して切り換えます。
あるモードにあるときに、別のモードの電源キーを押した場合には、モードを切り換えるだけで、信号は出されません。
そのときのモードと同じ電源キーを押した場合には、信号が出ます。
- ・ リモコンのメーカーコードが実際の機器と衝突(同じ)した場合は、衝突するモードのみ、テレビ 2741、チューナ 1421、DVD 1333に変更します。その際、信号のパターンも変更する必要があります。詳しくは、問い合わせページにてお尋ねください。

◎ 各項目のキー定義の詳細とリモコンのキー名

以下にある表の「赤外コメント」にリモコンのキー名が無い項目は、テレビモードに切り換え、「メニュー」キーを押して、キー定義のリストを開き、リモコンの4個のカーソルキーと「決定」キーで項目を選択すると、即、キーエミュレートすることができます。取り消しは、「メニュー」キーをもう一度押します。
リモコンのキー名がある項目は、そのリモコンのキーを押せば、このソフトが表面に出てアクティブになること無く、キーエミュレートします。
通常のキーボードと同じ感覚で操作できます。

・ 各項目のキー定義の詳細(キーエミュレートデータ)とリモコンのキーマ(赤外コメント)(1)

赤外コメント	キー エミュレート データ	赤外コメント	キー エミュレート データ
*テレビ 1	001¥"テレビ 1"¥ No.001	.049	049¥DEL
*テレビ 2	002¥"テレビ 2"¥ No.002	.050	050¥BS
*テレビ 3	003¥"テレビ 3"¥ No.003	.051	051¥RET
*テレビ 4	004¥"テレビ 4"¥ No.004	.052	052¥PGUP
*テレビ 5	005¥"テレビ 5"¥ No.005	.053	053¥PGDN
*テレビ 6	006¥"テレビ 6"¥ No.006	.054	054¥END
*テレビ 7	007¥"テレビ 7"¥ No.007	.055	055¥HOME
*テレビ 8	008¥"テレビ 8"¥ No.008	*DVD 選局↑	056¥"←"L
*テレビ 9	009¥"テレビ 9"¥ No.009	*DVD 選局↓	057¥"→"R
*テレビ 10	010¥"テレビ 10"¥ No.010	*DVD 放送切換	058¥ESC
*テレビ 11	011¥"テレビ 11"¥ No.011	*DVD 番組表	059¥TAB
*テレビ 12	012¥"テレビ 12"¥ No.012	.060	060¥"Space"SP
*テレビ 青	013¥"テレビ 青"¥ No.013	.061	061¥CAPS
*テレビ 赤	014¥"テレビ 赤"¥ No.014	*DVD 戻る	062¥CAPSL
*テレビ 緑	015¥"テレビ 緑"¥ No.015	*DVD データ	063¥CAPSU
*テレビ 黄	016¥"テレビ 黄"¥ No.016	.064	064¥"漢字""0¥&KANJI
*DVD 青	017¥"DVD 青"¥ No.017	.065	065¥"ひらがな""0¥HIRAGA
*DVD 赤	018¥"DVD 赤"¥ No.018	.066	066¥"カタカナ""0¥+HIRAGA
*DVD 緑	019¥"DVD 緑"¥ No.019	.067	067¥"CTRL A"¥~"A
*DVD 黄	020¥"DVD 黄"¥ No.020	.068	068¥"CTRL B"¥~"B
.021	021¥¥ No.021	*DVD 12	069¥"CTRL C"¥~"C
.022	022¥¥ No.022	.070	070¥"CTRL D"¥~"D
.023	023¥¥ No.023	.071	071¥"CTRL E"¥~"E
.024	024¥¥ No.024	.072	072¥"CTRL F"¥~"F
.025	025¥¥ No.025	.073	073¥"CTRL G"¥~"G
.026	026¥¥ No.026	.074	074¥"CTRL H"¥~"H
.027	027¥¥ No.027	.075	075¥"CTRL I"¥~"I
.028	028¥¥ No.028	.076	076¥"CTRL J"¥~"J
.029	029¥"1¥+;"0¥+¥;;+;	.077	077¥"CTRL K"¥~"K
.030	030¥¥KEY emu.¥ret¥tab¥¥002 AbCdEf+;;	.078	078¥"CTRL L"¥~"L
.031	031¥"Provider"¥NameId¥tab¥¥Password	.079	079¥"CTRL M"¥~"M
.032	032:クリップボードで貼付け。漢字可■改行可	.080	080¥"CTRL N"¥~"N
.033	033¥"ALT A"¥&"A	.081	081¥"CTRL O"¥~"O
.034	034¥"ALT B"¥&"B	.082	082¥"CTRL P"¥~"P
.035	035¥"ALT C"¥&"C	.083	083¥"CTRL Q"¥~"Q
.036	036¥"ALT D"¥&"D	.084	084¥"CTRL R"¥~"R
.037	037¥"ALT E"¥&"E	.085	085¥"CTRL S"¥~"S
.038	038¥"ALT F"¥&"F	.086	086¥"CTRL T"¥~"T
.039	039¥"ALT G"¥&"G	.087	087¥"CTRL U"¥~"U
.040	040¥"ALT H"¥&"H	.088	088¥"CTRL V"¥~"V
.041	041¥"ALT I"¥&"I	.089	089¥"CTRL W"¥~"W
.042	042¥"ALT M"¥&"M	.090	090¥"CTRL X"¥~"X
.043	043¥"ALT O"¥&"O	.091	091¥"CTRL Y"¥~"Y
.044	044¥"ALT P"¥&"P	.092	092¥"CTRL Z"¥~"Z
.045	045¥"ALT S"¥&"S		
.046	046¥"ALT T"¥&"T		
.047	047¥"ALT V"¥&"V		
.048	048¥"ALT W"¥&"W		

・ 各項目のキー定義の詳細(キーエミュレートデータ)とリモコンのキーマ(赤外コメント)(2)

赤外コメント	キー エミュレート データ	赤外コメント	キー エミュレート データ
.093	093¥F1	*チューナー 1	126¥¥"A
.094	094¥F2	*チューナー 2	127¥¥"B
.095	095¥F3	*チューナー 3	128¥¥"C
*DVD メニュー	096¥F4	*チューナー 選局 ↑	129¥¥"D
.097	097¥F5	*チューナー 4	130¥¥"E
.098	098¥F6	*チューナー 5	131¥¥"F
.099	099¥F7	*チューナー 6	132¥¥"G
.100	100¥F8	*チューナー 選局 ↓	133¥¥"H
.101	101¥F9	*チューナー 7	134¥¥"I
.102	102¥F10	*チューナー 8	135¥¥"J
.103	103¥F11	*チューナー 9	136¥¥"K
.104	104¥F12	*チューナー データ	137¥¥"L
*テレビメニュー	105¥¥~+@@"¥F4	*チューナー 11	138¥¥"M
*テレビ右→	106¥mmovR	*チューナー 12	139¥¥"N
*テレビ左←	107¥mmovL	*チューナーメニュー	140¥¥"O
*テレビ上↑	108¥mmovU	*チューナー番組表	141¥¥"P
*テレビ下↓	109¥mmovD	*チューナー電源	142¥¥"Q
*テレビ決定	110¥mbtnL	*チューナー青	143¥¥"R
*テレビ番組表	111¥mbtnR	*チューナー赤	144¥¥"S
*テレビ戻る	112¥mbtnM	*チューナー緑	145¥¥"T
*テレビ音量-	113¥BS	*チューナー10	146¥¥"U
*テレビ入力切換	114¥RET	*チューナー黄	147¥¥"V
*テレビ放送切換	115¥ESC	*チューナー戻る	148¥¥"W
*テレビ3桁入力	116¥"Space"SP	*テレビ消音	149¥¥"X
*テレビ選局↑	117¥PgUp	*チューナー放送切換	150¥¥"Y
*テレビ選局↓	118¥PgDn	*チューナー3桁入力	151¥¥"Z
*テレビ音量+	119¥DEL	*DVD 11	152¥¥0
*テレビデータ	120¥"漢字""0¥&KANJI	*DVD 1	153¥¥1
*チューナー決定	121¥"Space"SP	*DVD 2	154¥¥2
*チューナー↑	122¥"↑"U	*DVD 3	155¥¥3
*チューナー←	123¥"←"L	*DVD 4	156¥¥4
*チューナー→	124¥"→"R	*DVD 5	157¥¥5
*チューナー↓	125¥"↓"D	*DVD 6	158¥¥6
		*DVD 7	159¥¥7
		*DVD 8	160¥¥8
		*DVD 9	161¥¥9
		*DVD ↑	162¥"Shift ↑"+U
		*DVD ←	163¥"Shift ←"+L
		*DVD →	164¥"Shift →"+R
		*DVD ↓	165¥"Shift ↓"+D
		*DVD リンク	166¥"CTRL END""~END
		*DVD 決定	167¥"Space"SP

・ 各項目のキー定義の詳細(キーエミュレートデータ)とリモコンのキーマ(赤外コメント)(3)

赤外コメント	キー エミュレート データ	赤外コメント	キー エミュレート データ
.168	168¥"ー"¥-	.211	211¥"な"¥"N"A
.169	169¥"あ"¥"A	.212	212¥"に"¥"N"
.170	170¥"い"¥"I	.213	213¥"ぬ"¥"N"U
.171	171¥"う"¥"U	.214	214¥"ね"¥"N"E
.172	172¥"ヴ"¥"V"U	.215	215¥"の"¥"N"O
.173	173¥"え"¥"E	.216	216¥"は"¥"H"A
.174	174¥"お"¥"O	.217	217¥"ひ"¥"H"I
.175	175¥"あ"¥"X"A	.218	218¥"ふ"¥"H"U
.176	176¥"い"¥"X"I	.219	219¥"へ"¥"H"E
.177	177¥"う"¥"X"U	.220	220¥"ほ"¥"H"O
.178	178¥"え"¥"X"E	.221	221¥"ば"¥"B"A
.179	179¥"お"¥"X"O	.222	222¥"び"¥"B"I
.180	180¥"か"¥"K"A	.223	223¥"ぶ"¥"B"U
.181	181¥"き"¥"K"I	.224	224¥"べ"¥"B"E
.182	182¥"く"¥"K"U	.225	225¥"ぼ"¥"B"O
.183	183¥"け"¥"K"E	.226	226¥"ば"¥"P"A
.184	184¥"こ"¥"K"O	.227	227¥"び"¥"P"I
.185	185¥"が"¥"G"A	.228	228¥"ぶ"¥"P"U
.186	186¥"ぎ"¥"G"I	.229	229¥"ぺ"¥"P"E
.187	187¥"ぐ"¥"G"U	.230	230¥"ぼ"¥"P"O
.188	188¥"げ"¥"G"E	.231	231¥"ま"¥"M"A
.189	189¥"ご"¥"G"O	.232	232¥"み"¥"M"I
.190	190¥"さ"¥"S"A	.233	233¥"む"¥"M"U
.191	191¥"し"¥"S"I	.234	234¥"め"¥"M"E
.192	192¥"す"¥"S"U	.235	235¥"も"¥"M"O
.193	193¥"せ"¥"S"E	.236	236¥"や"¥"Y"A
.194	194¥"そ"¥"S"O	.237	237¥"ゆ"¥"Y"U
.195	195¥"ざ"¥"Z"A	.238	238¥"よ"¥"Y"O
.196	196¥"じ"¥"Z"I	.239	239¥"や"¥"X"Y"A
.197	197¥"ず"¥"Z"U	.240	240¥"ゆ"¥"X"Y"U
.198	198¥"ぜ"¥"Z"E	.241	241¥"よ"¥"X"Y"O
.199	199¥"ぞ"¥"Z"O	.242	242¥"ら"¥"R"A
.200	200¥"た"¥"T"A	.243	243¥"り"¥"R"I
.201	201¥"ち"¥"T"U	.244	244¥"る"¥"R"U
.202	202¥"つ"¥"T"U	.245	245¥"れ"¥"R"E
.203	203¥"っ"¥"X"U	.246	246¥"ろ"¥"R"O
.204	204¥"て"¥"T"E	.247	247¥"わ"¥"W"A
.205	205¥"と"¥"T"O	.248	248¥"わ"¥"X"W"A
.206	206¥"だ"¥"D"A	.249	249¥"を"¥"W"O
.207	207¥"ち"¥"D"U	.250	250¥"ん"¥"N"N
.208	208¥"づ"¥"D"U		
.209	209¥"で"¥"D"E		
.210	210¥"ど"¥"D"O		